| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Back | Back / Return |
| 0 | 0 |
| Fav | Fav / Marker / PC |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Menu | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Up | Up |
| i | Info / Angle |
| Left | Left |
| OK / List | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| V + | Vol + |
| TV / R | TV/Radio / |
| P + | CH+ / Page+ |
| V - | Vol - |
| SAT | Shift + 0 |
| P - | CH- / Page- |
| Red / F1 | Red / Netflix / Search |
| Green / F2 | Green / APP / Repeat |
| Yellow / F3 | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / F4 | Blue / Prime Video / Random |
| Audio | Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | UHF | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| | Parab | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | M1 | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | N / P | LIST SMART | Smart / List |
| | Timer / Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |