Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Quit	Back / Return
Play / Pause	Play / Slow	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Liste	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	P +	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	P -	CH- / Page-
I<	I<< / Preset-	1	1
>I	>>I / Preset+	2	2
C	Subtitle / EQ	3	3
Aspect	Picture / Format	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Up	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7
Left	Left	8	8
OK	OK	9	9
Right	Right	Guide	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH			
Green	Green / APP / Repeat	APP REPEAT			
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B			
Blue	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM			
Play / Pause	Shift + Play /	SHIFT +	SLOW ▶		
C	Shift + Subtitle / EQ	SHIFT +	EQ SUBTITLE		
Retour	Shift + Back / Return	SHIFT +	RETURN BACK		