| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Energy Saving | ECO 3D | 3D |
| | AV Mode | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| | Input | TIMER AV | AV |
| | Tv/Rad | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6mno | 6 | 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| Q.VIEW | Q.View | SOUND DUAL | Dual |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| DELETE MUTE | Mute/Delete | MUTE | Mute |
| MARK FAV CHAR/NUM | FAV/Mark/Char/Nu | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| RATIO | Ratio | PICTURE FORMAT | Format |
| P PAGE | P+ | + CH | Ch + |
| P PAGE | P- | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| NetCast | Net Cast | APP MEDIA | Media |
| Q.MENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| T.OPT | T. Opt | SETTINGS OPT | Options | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause | | |
| ◀◀ | << | ◀◀ | << | | |
| ▶▶ | >> | ▶▶ | >> | | |
| SIMPLINK | Simplink | HOME SMART | Smart | | |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info | | |
| AD | AD | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt | | |
| APP/* | APP/* | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media | | |