Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Info	Info
Input	AV
Subtitle	Subt
Reveal	Shift + D. Menu
Index	Shift + Info
Text	Text
Dual Screen	3D
Dual Screen Size	Shift + 3D
Select	Smart
Rotate	Media
V. Format	Format
AV Mode	Shift + AV
Sound	Dual
Dolby Virtual	Options
1	1
2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Pre Ch
DTV	TV/R
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL –	Vol -
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	List	DISC NAV LIST	List
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
	DTV Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Exit / End	CLEAR EXIT	Exit
	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung