Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV
YouTube	Media
Netflix	Smart
FPay	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
Rec	Rec
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Lang.	Dual
<<	<<
>>	>>
[≡]...	Subt
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV	TV/R
Recall	Pre Ch
Menu	Menu
WWW	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media
Q.Menu	D. Menu
V+	Vol +
V-	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	[- O-]	PICTURE FORMAT	Format
i	i	DISPLAY INFO	Info
	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
	Music/Picture/Mo	SETTINGS OPT	Options
	*/O	ECO 3D	3D
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung