Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD/VHS Power		Power	
TV Power		Shift + Power	
TV CH +		Shift + CH+ /	
TV Volume +		Vol +	
Drive Select		Smart / List	
TV AV		Shift + AV / Input / RDS	
TV CH -		Shift + CH- /	
TV Volume -		Vol -	
1		1	
2		2	
3		3	
CH + / Tracking/V-Lock		CH+ / Page+	
4		4	
5		5	
6		6	
CH - / Tracking/V-Lock		CH- / Page-	
7		7	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8		8	
9		9	
ShowView		Sound / Title	
* / Reset		Guide / EPG / -/--	
0		0	
Input Select		AV / Input / RDS	
Delete		Exit / Cancel / Clear	
I<<		I<< / Preset-	
>>I		>>I / Preset+	
<<		<< / Tune-	
>>		>> / Tune+	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Play		Play / Slow	
Time Slip / << Rew		Shift + << /	
Manual Skip		Sleep / Timer	
Prog Check		Setup / OPT / Tools	

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Direct Navigator	D. Menu / Top		
Left / ◁II	Left		
Enter	OK		
Up	Up		
Right / II▷	Right		
Functions	Menu / Home		
Sub Menu	Info / Angle		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Audio	Audio / Lang I/II		
Display	Display / Media		
Create Chapter	TV/Radio /		
Status	Picture / Format		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Ext Link	Text / Goto		
Direct TV Rec	Zoom / Size		