Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	FAV	SHIFT + FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
NET	MEDIA DISPLAY Display / Media	Vol +	VOL + Vol +
1	TV 1 1	Vol -	VOL - Vol -
2	DVD 2 2	3D	SIZE ZOOM Zoom / Size
3	CD - STB 3 3	P +	CH PAGE + CH+ / Page+
4	VIDEO 4 4	P -	CH PAGE - CH- / Page-
5	TAPE 5 5	EPG	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
6	TUNER 6 6	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
7	AUX - HDD 7 7	AV MODE Mode / AV	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
8	USB 8 8	ECO	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
9	BLUETOOTH 9 9	END End	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
0	HDMI - SAT 0 0	Up / >>I	PRESET+ >>I / Preset+
Recall	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Up / >>I	Up
Input	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	Down / I <<	PRESET- I << / Preset-
Aspect	FORMAT PICTURE Picture / Format	Down / I <<	Down
Dual / I/II/I+	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Right / >>	Right
i+	ANGLE INFO Info / Angle	Left / <<	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	OK	▶/II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	▶/II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
↩	Back	RETURN BACK	Back / Return	▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
ATV/DTV	ATV / DTV	LIST SMART	Smart / List				
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
SOURCE	Source Power	SHIFT +	Shift + Power				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
USB REC	USB Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				