Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu / Home
TV/Rad	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
TV/SAT	AV / Input / RDS	Up / CH+	Up
Edit	Sound / Title	Up / CH+	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	SAT	Shift + 0
Mosaic	D.Menu / Top	SAT	Display / Media
Freeze	Shift + Pause / Step /	Vol -	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Left / V-	Left
EPG	Guide / EPG / -/--	OK	OK
Subtitle	Subtitle / EQ	Right / V+	Right
FAV	Fav / Marker / PC	Recall	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Down / CH-	CH- / Page-
A-Z	Eject / Surround	Down / CH-	Down
USB	Shift + 8	File List	Smart / List
Text	Text / Goto	Play	Play / Slow
Info	Info / Angle	Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-	7	7
Pause	Pause / Step / Freeze	8	8
>>	>> / Tune+	9	9
Advance	>>I / Preset+	V-Format	Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode	0	0
Slow	Shift + Play /	Wide	Setup / OPT /
Red / Book	Red / Netflix / Search		
Red / Book	Shift + Fav / Marker / PC		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / Color	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / POS	Blue / Prime Video / Random		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		