Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUTO	Auto	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
FAV+	FAV+	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
FAV- REPEAT	Repeat / FAV-	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	<<	TUNE-	<< / Tune-
HOLD	>>/ Hold	TUNE+	>> / Tune+
INDEX	I<</ Index	PRESET-	I<< / Preset-
SIZE	>>I / Size	PRESET+	>>I / Preset+
TIMESHIFT	Play	SLOW	Play / Slow
TIMESHIFT	Pause/ Timeshift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SUBPAGE	Stop/ Subpage	HOLD	Stop / Hold
REVEAL ZOOM	Zoom/ Reveal	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/RADIO	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TV/RADIO	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NICAM AUDIO	Audio/ Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ