| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby TV | | Power |
| | Tv/Video TV | | TV/R |
| | CH+ TV | | Ch + |
| | CH- TV | | Ch - |
| | Vol + TV | | Vol + |
| | Vol - TV | | Vol - |
| | 1 TV | | 1 |
| | 2 TV | | 2 |
| | 3 TV | | 3 |
| | 4 TV | | 4 |
| | 5 TV | | 5 |
| | 6 TV | | 6 |
| | 7 TV | | 7 |
| | 8 TV | | 8 |
| | 9 TV | | 9 |
| | 0/10 TV | | 0 |
| | -/-- TV | | Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Enter/Memory/D.Skip TV | | Pre Ch |
| | Standby AV Video | | Shift + Power |
| | Video 1 | | Red |
| | Video 2 | | Green |
| | SA-CD/CD | | Yellow |
| | DVD | | Blue |
| | Tuner | | Media |
| | Sleep | | Sleep |
| | Test Tone | | Smart |
| | 2CH | | Text |
| | A.F.D. | | Options |
| | Movie | | Format |
| | Music | | Dual |
| | Dual Mono | | 3D |
| | Main Menu | | Menu |
| | MPX/FM Mode/Audio Video | | Shift + TV/R |
| | ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1 | | Subt |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Enter/Memory/D.Skip Video 1 | SHIFT + PRE-CH (Shift + Pre Ch) |
| 1 Video 1 | SHIFT + 1 (Shift + 1) |
| 2 Video 1 | SHIFT + 2 (Shift + 2) |
| 3 Video 1 | SHIFT + 3 (Shift + 3) |
| 4 Video 1 | SHIFT + 4 (Shift + 4) |
| 5 Video 1 | SHIFT + 5 (Shift + 5) |
| 6 Video 1 | SHIFT + 6 (Shift + 6) |
| 7 Video 1 | SHIFT + 7 (Shift + 7) |
| 8 Video 1 | SHIFT + 8 (Shift + 8) |
| 9 Video 1 | SHIFT + 9 (Shift + 9) |
| 0/10 Video 1 | SHIFT + 0 (Shift + 0) |
| -/--/>10/Clear Video 1 | SHIFT + GUIDE (Shift + Guide) |
| AV Menu Video | TIMER AV (AV) |
| Up Video 1 | Up |
| Down Video 1 | Down |
| Right Video 1 | Right |
| Left Video 1 | Left |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Enter Video 1 | OK (Ok) |
| Display Video | DISPLAY INFO (Info) |
| Master Vol + | SHIFT + VOL + (Shift + Vol +) |
| Master Vol - | SHIFT + VOL − (Shift + Vol -) |
| Muting | MUTE (Mute) |
| Play Video 1 | PLAY MODE ▶ (Play) |
| Pause Video 1 | ⏸ (Pause) |
| Stop Video 1 | ■ (Stop) |
| <<</Tuning- Video | « (<<) |
| >>/Tuning+ | » (>>) |
| I<<</Preset+ | ⏮ (I<<) |
| >>I/Preset+ Video 1 | ⏭ (>>I) |
| →Advance/Step I> Video 1 | SHIFT + CH + (Shift + Ch +) |
| ←/Replay/<I Step Video 1 | SHIFT + CH − (Shift + Ch -) |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby System | Power |
| Standby AV | Shift + Power |
| Sleep | Sleep |
| Test Tone | Smart |
| Play | Play |
| >>/ Tuning+ | >> |
| <</ Tuning- | << |
| Pause | Pause |
| Stop | Stop |
| Main Menu | Menu |
| Video 1 | Red |
| Video 2 | Green |
| SA-CD/CD | Yellow |
| DVD | Blue |
| Tuner | Media |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0/10 | 0 |
| -/--/>10/Clear | Guide |
| Enter/Memory/D.S | Pre Ch |
| Top | Shift + Menu |
| AV Menu | AV |
| Muting | Mute |
| Return/Exit | Back |
| Display | Info |
| Master Vol + | Vol + |
| Master Vol - | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TV CH – PRESET – | I <</ Preset - | K< | I << |
| TV CH + PRESET + | >>I / Preset + | >>I | >>I |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| EP ADVANCE | · →Advance/ Step I > | + CH | Ch + |
| REPLAY | ← / Replay/ ◁ I Step | CH – | Ch - |
| MUSIC | Music | SOUND DUAL | Dual |
| MOVIE | Movie | PICTURE FORMAT | Format |
| A.F.D. | A. F. D. | SETTINGS OPT | Options |
| DUAL MONO | Dual Mono | ECO 3D | 3D |
| 2CH | 2CH | REPEAT TEXT | Text |
| FM MODE MPX AUDIO | MPX/ FM | SEARCH TV/R | TV/ R |
| D.TUNING SUBTITLE | ANT/ D. Tuning/ Subtitle | AD SUBT | Subt |
| SHIFT ANGLE | Jump/ Shift/ Angle | DISC NAV LIST | List |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby System | Power |
| Standby AV | SHIFT + Shift + Power |
| Sleep | SLEEP Sleep |
| Test Tone | SMART Smart |
| Video 1 | A Red |
| Video 2 | B Green |
| SA-CD/CD | C Yellow |
| DVD | D Blue |
| Tuner | MEDIA Media |
| Main Menu | MENU Menu |
| Music | DUAL Dual |
| Movie | FORMAT Format |
| 2CH | TEXT Text |
| Dual Mono | 3D 3D |
| A.F.D. | OPT Options |
| Enter/Memory/D.S | PRE-CH Pre Ch |
| 1 | 1 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0/10 | 0 |
| -/--/>10/Clear | GUIDE Guide |
| Master Vol + | VOL + Vol + |
| Master Vol - | VOL – Vol - |
| Muting | MUTE Mute |
| Display | DISPLAY INFO Info |
| Enter | OK Ok |
| Play | PLAY MODE ▶ Play |
| Pause | ❚❚ Pause |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | St op | | St op |
| | <<Tuni ng- | | << |
| | >>Tui ni ng+ | | >> |
| | I <<Pr eset - | | I << |
| | >>I / Pr eset + | | >>I |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VIDEO 1 | Video 1 | A | Red |
| VIDEO 2 | Video 2 | B | Green |
| SA-CD/CD | SA-CD/CD | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| TUNER | Tuner | HOME SMART | Smart |
| TV/VIDEO SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| TV I/⏻ | Standby System | ⏻ | Power |
| MAIN MENU | Main Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| 2CH | 2CH | REPEAT TEXT | Text |
| A.F.D. | A. F. D. | SETTINGS OPT | Options |
| MOVIE | Movie | PICTURE FORMAT | Format |
| MUSIC | Music | SOUND DUAL | Dual |
| DUAL MONO | Dual Mono | ECO 3D | 3D |
| FM MODE MPX AUDIO | MPX/FM Mode/Audio Tuner | SEARCH TV/R | TV/R |
| D.TUNING SUBTITLE | ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner | AD SUBT | Subt |
| SHIFT ANGLE | Jump/Shift/Angle Tuner | DISC NAV LIST | List |
| 1 | 1 Tuner | 1 | 1 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 Tuner | 2 | 2 |
| 3 | 3 Tuner | 3 | 3 |
| 4 | 4 Tuner | 4 | 4 |
| 5 | 5 Tuner | 5 | 5 |
| 6 | 6 Tuner | 6 | 6 |
| 7 | 7 Tuner | 7 | 7 |
| 8 | 8 Tuner | 8 | 8 |
| 9 | 9 Tuner | 9 | 9 |
| >10 | 0/10 Tuner | 0 | 0 |
| MEMORY D.SKIP | Enter/Memory/D.Skip Tuner | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TV VOL MASTER VOL + | Master Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Master Vol - | VOL − | Vol - |
| DISPLAY | Display Tuner | DISPLAY INFO | Info |
| TV CH − PRESET − | I<<Preset- Tune | I<< | I<< |
| TV CH + PRESET + | >>I/Preset+ | >>I | >>I |
| TUNING − | <<Tuning- Tuner | << | << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TUNING + | >>/ Tuning+ | >> | >> |
| TEST TONE | Test Tone | APP MEDIA | Media |
| AV I/⏻ | Standby Video | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| FM MODE MPX AUDIO | MPX/ FM Mode/ Audio Video | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/ R |
| D.TUNING SUBTITLE | ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2 | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| MEMORY D.SKIP | Enter/ Memory/ D. Skip Video 2 | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| 1 | 1 Video 2 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Video 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Video 2 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Video 2 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| 5 | 5 Video 2 | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 Video 2 | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 Video 2 | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 Video 2 | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 Video 2 | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0/10 | 0/ 10 Video 2 | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| >10 CLEAR | -/--/ >10/ Clear Video 2 | -/-- GUIDE | Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| AV MENU | AV Menu Video | TIMER AV | AV |
| ▲ | Up Video 2 | ▲ | Up |
| ▼ | Down Video 2 | ▼ | Down |
| ▶ | Right Video 2 | ▶ | Right |
| ◀ | Left Video 2 | ◀ | Left |
| ENTER | Enter Video 2 | OK | Ok |
| DISPLAY | Display Video | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| ▷ | Play Video 2 | PLAY MODE ▶ | Play |
| ❚❚ | Pause Video 2 | ❚❚ | Pause |
| ■ | Stop Video 2 | ■ | Stop |
| REPLAY | ←/ Replay/ ◁ I Step Video 2 | CH – | Ch - |
| ADVANCE | ·→Advance/ Step I > Video 2 | + CH | Ch + |
| TV CH + PRESET + | >>I / Preset+ | SHIFT + >>I | Shift + >>I |
| TV CH – PRESET – | I <</ Preset- Vide | SHIFT + I<< | Shift + I << |
| TUNING + | >>/ Tuning+ | SHIFT + >> | Shift + >> |
| TUNING – | <</ Tuning- Video | SHIFT + << | Shift + << |