Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV		TV/R
	CH+ TV		Ch +
	CH- TV		Ch -
	Vol + TV		Vol +
	Vol - TV		Vol -
	1 TV		1
	2 TV		2
	3 TV		3
	4 TV		4
	5 TV		5
	6 TV		6
	7 TV		7
	8 TV		8
	9 TV		9
	0/10 TV		0
	-/-- TV		Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Enter/Memory/D.Skip TV		Pre Ch
	Standby AV Video		Shift + Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD/CD		Yellow
	DVD		Blue
	Tuner		Media
	Sleep		Sleep
	Test Tone		Smart
	2CH		Text
	A.F.D.		Options
	Movie		Format
	Music		Dual
	Dual Mono		3D
	Main Menu		Menu
	MPX/FM Mode/Audio Video		Shift + TV/R
	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1		Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter/Memory/D.Skip Video 1	SHIFT + PRE-CH (Shift + Pre Ch)
1 Video 1	SHIFT + 1 (Shift + 1)
2 Video 1	SHIFT + 2 (Shift + 2)
3 Video 1	SHIFT + 3 (Shift + 3)
4 Video 1	SHIFT + 4 (Shift + 4)
5 Video 1	SHIFT + 5 (Shift + 5)
6 Video 1	SHIFT + 6 (Shift + 6)
7 Video 1	SHIFT + 7 (Shift + 7)
8 Video 1	SHIFT + 8 (Shift + 8)
9 Video 1	SHIFT + 9 (Shift + 9)
0/10 Video 1	SHIFT + 0 (Shift + 0)
-/--/>10/Clear Video 1	SHIFT + GUIDE (Shift + Guide)
AV Menu Video	TIMER AV (AV)
Up Video 1	Up
Down Video 1	Down
Right Video 1	Right
Left Video 1	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter Video 1	OK (Ok)
Display Video	DISPLAY INFO (Info)
Master Vol +	SHIFT + VOL + (Shift + Vol +)
Master Vol -	SHIFT + VOL − (Shift + Vol -)
Muting	MUTE (Mute)
Play Video 1	PLAY MODE ▶ (Play)
Pause Video 1	⏸ (Pause)
Stop Video 1	■ (Stop)
<<</Tuning- Video	« (<<)
>>/Tuning+	» (>>)
I<<</Preset+	⏮ (I<<)
>>I/Preset+ Video 1	⏭ (>>I)
→Advance/Step I> Video 1	SHIFT + CH + (Shift + Ch +)
←/Replay/<I Step Video 1	SHIFT + CH − (Shift + Ch -)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby System	Power
Standby AV	Shift + Power
Sleep	Sleep
Test Tone	Smart
Play	Play
>>/ Tuning+	>>
<</ Tuning-	<<
Pause	Pause
Stop	Stop
Main Menu	Menu
Video 1	Red
Video 2	Green
SA-CD/CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner	Media
1	1
2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10/Clear	Guide
Enter/Memory/D.S	Pre Ch
Top	Shift + Menu
AV Menu	AV
Muting	Mute
Return/Exit	Back
Display	Info
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV CH – PRESET –	I <</ Preset -	K<	I <<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I	>>I
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
EP ADVANCE	· →Advance/ Step I >	+ CH	Ch +
REPLAY	← / Replay/ ◁ I Step	CH –	Ch -
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby System	Power
Standby AV	SHIFT + Shift + Power
Sleep	SLEEP Sleep
Test Tone	SMART Smart
Video 1	A Red
Video 2	B Green
SA-CD/CD	C Yellow
DVD	D Blue
Tuner	MEDIA Media
Main Menu	MENU Menu
Music	DUAL Dual
Movie	FORMAT Format
2CH	TEXT Text
Dual Mono	3D 3D
A.F.D.	OPT Options
Enter/Memory/D.S	PRE-CH Pre Ch
1	1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10/Clear	GUIDE Guide
Master Vol +	VOL + Vol +
Master Vol -	VOL – Vol -
Muting	MUTE Mute
Display	DISPLAY INFO Info
Enter	OK Ok
Play	PLAY MODE ▶ Play
Pause	❚❚ Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	St op		St op
	<<Tuni ng-		<<
	>>Tui ni ng+		>>
	I <<Pr eset -		I <<
	>>I / Pr eset +		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV I/⏻	Standby System	⏻	Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
>10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH − PRESET −	I<<Preset- Tune	I<<	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	>>I	>>I
TUNING −	<<Tuning- Tuner	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
TEST TONE	Test Tone	APP MEDIA	Media
AV I/⏻	Standby Video	SHIFT + ⏻	Shift + Power
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM Mode/ Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
MEMORY D.SKIP	Enter/ Memory/ D. Skip Video 2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Video 2	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Video 2	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Video 2	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Video 2	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 Video 2	SHIFT + 0	Shift + 0
>10 CLEAR	-/--/ >10/ Clear Video 2	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV MENU	AV Menu Video	TIMER AV	AV
▲	Up Video 2	▲	Up
▼	Down Video 2	▼	Down
▶	Right Video 2	▶	Right
◀	Left Video 2	◀	Left
ENTER	Enter Video 2	OK	Ok
DISPLAY	Display Video	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
▷	Play Video 2	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause Video 2	❚❚	Pause
■	Stop Video 2	■	Stop
REPLAY	←/ Replay/ ◁ I Step Video 2	CH –	Ch -
ADVANCE	·→Advance/ Step I > Video 2	+ CH	Ch +
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+	SHIFT + >>I	Shift + >>I
TV CH – PRESET –	I <</ Preset- Vide	SHIFT + I<<	Shift + I <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT + >>	Shift + >>
TUNING –	<</ Tuning- Video	SHIFT + <<	Shift + <<