Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	hold / EPG	Guide
Mute	Mute	Red	Red
1	1	Green	Green
2	2	Yellow	Yellow
3	3	Blue	Blue
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	I-II	Dual
7	7	Source	AV
8	8	CH +	Ch +
9	9	CH -	Ch -
0	0	Sleep	Sleep
Text	Text	Menu	Menu
Back / S. Page	Back	DTV / Radio	TV/R
index / PVR List	Smart	Exit	Exit
reveal / REC	Rec	Aspect	Format
zoom / T. Shift	Eject	Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK	Ok
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Media	APP MEDIA Media
INFO SLOW Slow / Info	DISPLAY INFO Info
INFO SLOW Slow / Info	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
SUBTITLE STEP Step / Subtitl	AD SUBT Subt
FREEZE Freeze	SHIFT + Shift + Stop
SUBTITLE STEP Step / Subtitl	SHIFT + Shift + Pause
Play / Pause	PLAY MODE Play
Play / Pause	Pause
I <<	I <<
>>I	>>I
Stop	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<<
>>	>>
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch
FAV+ REPEAT Repeat / Fav +	SHIFT + Shift + Right
FAV- A-B A-B / Fav -	SHIFT + Shift + Left