Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV / ATV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
V+	V +	+ VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH+	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V-	V -	VOL −	Vol -
RECLIST	Rec List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH-	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
△	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◁	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
▷	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▽	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV/LIST	Fav / List	LIST SMART	Smart / List
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Freeze	Shift + Pause / Step /	Reveal	Eject / Surround
Red	Red / Netflix / Search	Size	Zoom / Size
Green	Green / APP / Repeat	Hold	Shift + Stop /
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Text	Text / Goto
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<< / Guide	<< / Tune-		
<< / Guide	Guide / EPG / -/--		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
Play/Pause / Timeshift	Pause / Step / Freeze		
>> / Aspect	Shift + Picture / Format		
>> / Aspect	>> / Tune+		
I<< / Cancel	I<< / Preset-		
I<< / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. Pg	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
TV / Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		