Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
DTV	Smart
ATV	Media
FAV List	Shift + Pre Ch
CH List	List
TV / Radio	TV/R
Aspect	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back
EPG	Guide
FAV	Pre Ch
Sound	Dual
Stereo	Shift + Dual
Picture	Shift + Format
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Mute	Mute
Sleep	Sleep
Input	AV
Menu	Menu
Up	Up
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Enter	Ok
Display	Info
Exit	Exit
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
Red / <<	Red
Red / <<	<<
Green / >>	Green
Green / >>	>>
Yellow / I<<	Yellow
Yellow / I<<	I<<
Blue / >>I	Blue
Blue / >>I	>>I
Text	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡X]	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Text Size	ECO 3D — 3D
Text Hold	SHIFT + ■ — Shift + Stop
[≡i] / Subtitl	AD SUBT — Subt
[≡...]	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
[≡?]	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
[≡o]	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep