| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| AUDIO | Audio I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| CH+ | CH + | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| VOL+ | Vol + | VOL | Vol + |
| CH- | CH - | CH PAGE | CH- / Page- |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| VOL- | Vol - | VOL | Vol - |
| | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red / << | TUNE- | << / Tune- |
| | Red / << | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Green / >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Green / >> | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow / I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Yellow / I<< | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue / >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Blue / >>I | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Text / Play/Paus | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Text / Play/Paus | SLOW | Play / Slow |
| | Text / Play/Paus | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STILL | Stop / Still | HOLD | Stop / Hold |
| RADIO | Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Size / Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Size / Aspect | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | [≡x] | SURROUND | Eject / Surround |
| SUBTITLE | Subtitle / [≡o] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| DMP | DMP | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| AUDIO | O) / I - II / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| INDEX | Index | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| CH- | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - |
| ♥ | ♥ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | << | TUNE- | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| I << | I << / Preset- | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| [≡] | Text / Goto | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| [≡+] | Shift + Stop / | | |
| Stop/Still | Stop / Hold | | |
| Radio | TV/Radio / | | |
| [≡♦] / [++] | Zoom / Size | | |
| [≡x] | Eject / Surround | | |
| [≡o] / Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| DMP | D. Menu / Top | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |