| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| FREEZE | Freeze | | Pause |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| ON/OFF | On / Off | REPEAT TEXT | Text |
| MIX | Mix | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| INDEX | Index | DISC NAV LIST | List |
| SIZE | Size | ZOOM | Eject |
| REVEAL | Reveal | APP MEDIA | Media |
| UPDATE | Update | HOME SMART | Smart |
| SUBPAGE | Subpage | AD SUBT | Subt |
| HOLD | Hold | | Stop |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| CH | CH + | + CH | Ch + |
| CH | CH - | CH − | Ch - |
| PIC.MODE | Pic Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| I/II | I/II | SOUND DUAL | Dual |
| SOUND.SYS | Sound Sys | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| MENU | Menu | OK | Ok |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECALL | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |