Mandis shop

# VIETA VH-SB300BK

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/OFF | On/Off | | Power |
| SOURCE | Source Up | | Up |
| SOURCE | Source Down | | Down |
| VOL + | Vol+ | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| RS-BASS | RS-Bass | REPEAT TEXT | Text |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://remotecontrols.at/de/VIETA/1059099-85120-ersatzfernbedienung-fur-VIETA-VH-SB300BK.html