Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause [/ ≡]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop/ [≡+]	HOLD	Stop / Hold
	Rec/ [≡◆]	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<I [≡o]	TUNE-	<< / Tune-
	I <<I [≡i]	PRESET-	I << / Preset-
	>>I / [≡?]	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I [≡x]	TUNE+	>> / Tune+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	O)I / II / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	↵/ <x]	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[→]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SOURCE	Home/ Sour ce	HOME MENU	Menu / Home		
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Gr een	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat		
	Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat		
	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--		
LIST	Li st	LIST SMART	Smart / Li st		
QMENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause/[/≡]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop/[≡+]	HOLD	Stop / Hold
	Rec/[≡◆]	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<</[≡o]	TUNE-	<< / Tune-
	I <<</[≡i]	PRESET-	I << / Preset-
	>>I /[≡?]	PRESET+	>>I / Preset+
	>>/[≡x]	TUNE+	>> / Tune+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	OI/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	↩/ <x]	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI-SAT 0	0
	[→]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
You Tube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SOURCE	Home / Source	HOME MENU	Menu / Home		
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+		
	Vol -	VOL	Vol -		
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		
QMENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		