Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/VCR	TV / VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ALT	Alt	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
Navigator	Navigator	LIST SMART	Smart / List
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
CH∧	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
CH∨	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Check	Display / Media		