Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	STTL / FP	Subtitle / EQ
Mode DVB	Setup / OPT /	Index	Smart / List
Direct TV Rec	Rec / Rec Mode	Hold	Shift + Stop /
Guide	Guide / EPG / -/--	1	1
Up	Up	2	2
TV / AV	AV / Input / RDS	3	3
Left	Left	4	4
OK	OK	5	5
Right	Right	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Down	Down	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
Red	Red / Netflix / Search	C	Fav / Marker / PC
Green	Green / APP / Repeat	0 / VCR	0
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	i	Info / Angle
Blue	Blue / Prime Video / Random	CH +	CH+ / Page+
Text	Text / Goto	Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH -	CH+ / Page-		
Vol -	Vol -		
Aspect	Picture / Format		
N	Display / Media		
Mute	Mute / Dimmer		
DVD Power	Shift + Power		
DVD Rec	Shift + Rec / Rec Mode		
DVD Programe -	Shift + CH+ /		
DVD Programe +	Shift + CH+ /		
DVD << / I<<	I<< / Preset-		
DVD << / I<<	<< / Tune-		
DVD >> / >>I	>> / Tune+		
DVD >> / >>I	>>I / Preset+		
DVD Stop	Stop / Hold		
DVD Pause / Step	Pause / Step / Freeze		
DVD Play	Play / Slow		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR Power	Power		
VCR Rec	Rec / Rec Mode		
VCR	CH- / Page-		
VCR	CH+ / Page+		
VCR << / I<<	I<< / Preset-		
VCR << / I<<	<< / Tune-		
VCR >> / >>I	>> / Tune+		
VCR >> / >>I	>>I / Preset+		
VCR Stop	Stop / Hold		
VCR Pause / Step	Pause / Step / Freeze		
VCR Play	Play / Slow		