Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input 1	Shift + 1
Input 2	Shift + 2
Input 3	Shift + 3
Input 4	Shift + 4
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Shift + Guide
Index / Timer	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PC	Pre Ch
Split Screen	3D
Hold	Stop
Aspect / Size	Format
P +	Ch +
P -	Ch -
I - II	Dual
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
EPG	Guide
Reveal	Smart
Index	Shift + Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text	Text		
Return	Back		
Home Menu	Menu		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	Ok		
Right	Right		
Down	Down		