Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
I <<	I << / Preset-	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Options	Setup / OPT /
>>I	>>I / Preset+	Page/CH -	CH- / Page-
<<	<< / Tune-	Page/CH +	CH+ / Page+
Play / Pause	Play / Slow	Vol -	Vol -
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Red	Red / Netflix / Search
EPG	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Source	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Format	Picture / Format	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home	1	1
Up	Up	2	2
Info	Info / Angle	3	3
Left	Left	4	4
OK	OK	5	5
Right	Right	6	6

Philips PPA5650-001

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		