Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV
1	1		1
2 abc	2	LIST	2
3 def	3		3
4 ghi	4		4
5 jkl	5	PROG	5
6 mno	6		6
7 pqrs	7		7
8 tuv	8	SLEEP	8
9 wxyz	9		9
0	0	MANU	0
TV	TV		TV/R
	Recall		Pre Ch
V+	V +		Vol +
V−	V -		Vol -
	Mute		Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
i	i		Info
P+	P +		Ch +
P−	P -		Ch -
MENU	Menu	P	Menu
Q. MENU	Q. Menu		D. Menu
▲	Up	LAY MOD	Up
◀	Left		Left
OK	OK		Ok
▶	Right		Right
▼	Down		Down
BACK	Back		Back
EXIT	Exit		Exit
	World		Smart
	Music/Camera/Ph	SC NA	Media
	Guide		Guide
	Fav 1 / O	+	Shift + 1
	Fav 2 / Q	+ LIST	Shift + 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡] / Text		Text				
	Red		Red				
	Green		Green				
	Yellow		Yellow				
	Blue		Blue				
LANG.	Lang		Dual				
	Dialog		Subt				
	- [O] -		Options				
	<<		<<				
	Pause		Pause				
	>>		>>				
	Rec		Rec				
	Play		Play				
	Stop		Stop				