Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Pause / Still	Pause / Step / Freeze
1	1	Left / << / I<	Left
2	2	Left / << / I<	<< / Tune-
3	3	Left / << / I<	I<< / Preset-
4	4	Right / >> / >>I	Right
5	5	Right / >> / >>I	>>I / Preset+
6	6	Right / >> / >>I	>> / Tune+
7	7	Down / Stop	Down
8	8	Down / Stop	Stop / Hold
9	9	Enter	OK
0 / AV	0	Index	Info / Angle
0 / AV	AV / Input / RDS	Cancel	Exit / Cancel / Clear
CH/TR. -	CH- / Page-	Menu	Menu / Home
CH/TR. +	CH+ / Page+	Timer Rec	Sleep / Timer
Rec / OTR	Rec / Rec Mode	Program	TV/Radio /
Up / Play / Slo	Up	Call	D.Menu / Top
Up / Play / Slo	Play / Slow	Clock / Counte	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
COUNTER RESET Counter Reset	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
ZERO RETURN Zero / Return	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
ZERO RETURN Zero / Return	RETURN BACK Back / Return		
SPEED SP/LP Speed SP/LP	MEDIA DISPLAY Display / Media		
TV/VCR TV / VCR	LIST SMART Smart / List		
AUDIO SELECT Audio Select	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
EJECT Eject	SURROUND Eject / Surround		