Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH -	CH- / Page-
TV / AV	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV / TXT	Text / Goto	Vol -	Vol -
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	Up	Up
Reveal	Display / Media	Left	Left
DTV	Setup / OPT /	OK	OK
Hold	Stop / Hold	Right	Right
Size	Zoom / Size	Down	Down
Subpage	Eject / Surround	1	1
Index	D. Menu / Top	2	2
Red	Red / Netflix / Search	3	3
Green	Green / APP / Repeat	4	4
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	5	5
Blue	Blue / Prime Video / Random	6	6
CH +	CH+ / Page+	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Vol +	Vol +	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CHANNEL LIST	Channel List	LIST SMART	Smart / List		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		