Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Mute	MUTE	Mute
	P/N	HOME SMART	Smart
	Open/Close	ZOOM	Eject
	<<		<<
	>>		>>
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Source	TIMER AV	AV
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	Down		Down
VOL +	Right		Right
VOL -	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLOW	Slow	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Goto	Media
Program	Sleep
Title/TTX	Text
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Red/Repeat	Red
Green/A-B	Green
Yellow/Menu	Yellow
Blue/Angle	Blue
EPG	Guide
Favorite	Pre Ch
Tv/Radio	TV/R
Zoom	Shift + Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung