Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Ok	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	Sound	Shift + Dual
8	8	Pic	Shift + Format
9	9	Ch+	Ch +
0	0	Ch-	Ch -
Audio	Dual	Sleep	Sleep
Recall	Back	Aspect	Format
Tv Menu	Menu	Freeze	Eject
Source	AV	Tv/Radio	TV/R
ChList	List	Text	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Epg	Gui de
Fav	Pre Ch
I nf o	I nf o
Red	Red
Gr een	Gr een
Yel l ow	Yel l ow
Bl ue	Bl ue
Reveal	Medi a
Hol d	D. Menu
I ndex	Shi f t + I nf o
Subpage	Shi f t + AV
Li st	Smart
M x	Opti ons
Subti tl e	Subt
Si ze	3D
<<	<<
>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	I <<
>>I	>>I
Pl ay	Pl ay
Pause	Pause
St op	St op
Rec/ Rep	Rec