Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Standby	Power	Up	Up
Display	Display / Media	Left	Left
DVD / BD	Shift + 2	Enter	OK
VCR / DVR	Shift + 4	Right	Right
CBL/SAT	Shift + 0	Setup	Setup / OPT /
Game	Shift + 9	Down	Down
AUX	Shift + 7	Return	Back / Return
TV / TAPE	Shift + 5	Audio	Audio / Lang I/II
TV / TAPE	Shift + 1	I <<	I << / Preset-
TUNER	Shift + 6	>>I	>>I / Preset+
PORT	Shift + 8	<<	<< / Tune-
CD	Shift + 3	Play	Play / Slow
Muting	Mute / Dimmer	>>	>> / Tune+
CH/Disc/Album	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
CH/Disc/Album-	CH- / Page-	Movie Tv	Red / Netflix / Search
Vol -	Vol -	Music	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GAME RANDOM	Game	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
STEREO PLAY MODE	Stereo	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 D.TUN DIMMER	+10/ - - / - - - 10/ Dimmer / D. Tun	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -		
0	0/ 11	HDMI - SAT 0	0		
CLR SLEEP	CLR/ Sleep/ 12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
CLR SLEEP	CLR/ Sleep/ 12	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
CLR SLEEP	CLR/ Sleep/ 12	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power BD/DVD		Power
	DVD/BD		Smart / List
	CBL/SAT		Display / Media
	Vol + Receiver		Vol +
	Vol - Receiver		Vol -
	Top Menu		D.Menu / Top
	Up BD/DVD		Up
	Menu BD/DVD		Menu / Home
	Left BD/DVD		Left
	Enter BD/DVD		OK
	Right BD/DVD		Right
	Setup BD/DVD		Setup / OPT /
	Down BD/DVD		Down
	Return BD/DVD		Back / Return
	Audio BD/DVD		Audio / Lang I/II
	I<< BD/DVD		I<< / Preset-
	>>I BD/DVD		>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<< BD/DVD		<< / Tune-
	Play BD/DVD		Play / Slow
	>> BD/DVD		>> / Tune+
	Pause BD/DVD		Pause / Step / Freeze
	Stop BD/DVD		Stop / Hold
	Search BD/DVD		Red / Netflix / Search
	Repeat BD/DVD		Green / APP / Repeat
	Random		Blue / Prime Video / Random
	Play Mode		Yellow / YouTube / Repeat
	1 BD/DVD		1
	2 BD/DVD		2
	3 BD/DVD		3
	4 BD/DVD		4
	5 BD/DVD		5
	6 BD/DVD		6
	7 BD/DVD		7
	8 BD/DVD		8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 BD/DVD	9	<< CBL/SAT	Shift + << /
+10/--/--10	Guide / EPG / -/--	Play CBL/SAT	Shift + Play /
0/11 BD/DVD	0	>> CBL/SAT	Shift + >> /
CLR/12 BD/DVD	Fav / Marker / PC	Pause CBL/SAT	Shift + Pause / Step /
CLR/12 BD/DVD	Exit / Cancel / Clear	Stop CBL/SAT	Shift + Stop /
Power CBL/SAT	Shift + Power	Movie Tv/Search CBL/SAT	Shift + Red / Netflix /
CH Disc/Album+ CBL/SAT	Shift + CH+ /	Music/Repeat CBL/SAT	Shift + Green / APP /
CH Disc/Album- CBL/SAT	Shift + CH- /	Game/Random	Shift + Yellow / YouTube /
Guide CBL/SAT	Shift + Guide / EPG / -/--	Stereo/Play Mode CBL/SAT	Shift + Blue / Prime
Up CBL/SAT	Shift + Up	1 CBL/SAT	Shift + 1
Menu/Prev CH CBL/SAT	Shift + Menu /	2 CBL/SAT	Shift + 2
Left CBL/SAT	Shift + Left	3 CBL/SAT	Shift + 3
Enter CBL/SAT	Shift + OK	4 CBL/SAT	Shift + 4
Right CBL/SAT	Shift + Right	5 CBL/SAT	Shift + 5
Setup CBL/SAT	Shift + Setup / OPT / Tools	6 CBL/SAT	Shift + 6
Down CBL/SAT	Shift + Down	7 CBL/SAT	Shift + 7
Return CBL/SAT	Shift + Back / Return	8 CBL/SAT	Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 CBL/ SAT	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
0/ 11 CBL/ SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	Power CD		Power
CD	CD	LIST SMART	Smart / List
CH DISC	CH/Disc+ CD	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol + Receiver	VOL	Vol +
ALBUM	CH/Disc- CD	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol - Receiver	VOL	Vol -
	Up CD		Up
PLAYLIST /CATEGORY	Left CD		Left
ENTER	Enter CD	OK	OK
PLAYLIST /CATEGORY	Right CD		Right
SETUP	Setup CD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down CD		Down
RETURN	Return CD	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio CD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	I << CD	PRESET-	I << / Preset-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	<< CD	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play CD	SLOW	Play / Slow
	>> CD	TUNE+	>> / Tune+
	Pause CD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
MOVIE/TV SEARCH	Search CD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LISTENING MUSIC REPEAT	Repeat CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
GAME RANDOM	Random CD	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
STEREO PLAY MODE	Play Mode CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 CD	CD-STB 3	3
4	4 CD	VIDEO 4	4
5	5 CD	TAPE 5	5
6	6 CD	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8	8 CD	USB 8	8
9	9 CD	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	+10/--/--10/D.Tu Dimmer CD		Guide / EPG / -/--		
	0/11 CD		0		
	CLR/Sleep/12		Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver Zone 2	Power
CH Disc/Album+ Zone 2	CH+ / Page+
Vol + Zone 2	Vol +
CH Disc/Album- Zone 2	CH- / Page-
Vol - Zone 2	Vol -
Up Zone 2	Up
Left Zone 2	Left
Enter Zone 2	OK
Right Zone 2	Right
Setup Zone 2	Setup / OPT /
Down Zone 2	Down
Return Zone 2	Back / Return
Audio Zone 2	Audio / Lang I/II
I << Zone 2	I << / Preset-
>>I Zone 2	>>I / Preset+
<< Zone 2	<< / Tune-
Play Zone 2	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> Zone 2	>> / Tune+
Pause Zone 2	Pause / Step / Freeze
Stop Zone 2	Stop / Hold
Movie Tv Zone	Red / Netflix / Search
Music Zone 2	Green / APP / Repeat
Game Zone 2	Yellow / YouTube / Repeat
Stereo Zone 2	Blue / Prime Video / Random
1 Zone 2	1
2 Zone 2	2
3 Zone 2	3
4 Zone 2	4
5 Zone 2	5
6 Zone 2	6
7 Zone 2	7
8 Zone 2	8
9 Zone 2	9
+10/--/--10/D.Tu Dimmer Zone 2	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0/ 11 Zone 2	0		
CLR/ Sleep/ 12	Fav / Marker / PC		