Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Auto Off	Shift + Power
Sleep	Sleep
Muting	Mute
1 / Disc 1	1
2 / Disc 2	2
3 / Disc 3	3
4 / Disc 4	4
5 / Disc 5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
≥10	Guide
Disc	Media
Program	Shift + Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Cancel	Back
Repeat	Text
Random	Options
Tape	Red
CD	Green
Tuner	Yellow
AUX	Blue
EQ	Subt
I<< / <<	<<
I<< / <<	I<<
>> / >>I	>>I
>> / >>I	>>
Pause / Down	Pause
Pause / Down	Down
Pause / Down	Left
■/CLEAR Stop / Clear	Stop
■/CLEAR Stop / Clear	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play / Up	Play		
Play / Up	Up		
Play / Up	Right		
Volume -	Vol -		
Volume +	Vol +		