Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TTX/MIX	TTX / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/DTV	TV / DTV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX-HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
0	0	HDMI-SAT 0	0
BACK PRE-CH	Pre-CH / Back	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACK PRE-CH	Pre-CH / Back	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	+ VOL	Vol +
P	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol -	VOL −	Vol -
	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
D.MENU	D.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
ENTER OK	Enter / OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Green	Green / APP / Repeat		
	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Blue / Prime Video / Random		
SUBTITLE	Subtitle	Subtitle / EQ		
P.SIZE	P. Size	Zoom / Size		
SLEEP	Sleep	Sleep / Timer		
P.MODE	P. Mode	Picture / Format		
S.MODE	S. Mode	Sound / Title		
DUAL I-II	Dual I-II	Audio / Lang I/II		
TV/RADIO	TV / Radio	TV/Radio /		
ALT	ALT	Display / Media		
TEXT	Text	Shift + Text /		
STILL	Still	Pause / Step / Freeze		
PIP	PIP	Play / Slow		
SWAP	PIP Swap	<< / Tune-		