Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung			Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		
STANDBY	Standby	SHIFT	+	Shift + Power	ENTERTAINMENT 4	Entertainment	VIDEO 4		4
SYSTEM POWER	System Power			Power	MUSIC 5	Music	TAPE 5		5
CD	CD	SHIFT	+	CD-STB 3 Shift + 3	TV THTR 6	TV THTR.	TUNER 6		6
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT	+	TAPE 5 Shift + 5	MOVIE 1 7	Movie 1	AUX-HDD 7		7
TUNER	Tuner	SHIFT	+	TUNER 6 Shift + 6	MOVIE 2 8	Movie 2	USB 8		8
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP		Sleep / Timer	DD/DTS 9	DTS	BLUETOOTH 9		9
DVD	DVD	SHIFT	+	DVD 2 Shift + 2	NIGHT 0	Night	OPT-TOOLS SETUP		Setup / OPT /
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT	+	TV 1 Shift + 1	6.1/5.1 +10	6.1 / 5.1	-/-- GUIDE EPG		Guide / EPG / -/--
VCR	VCR	SHIFT	+	VIDEO 4 Shift + 4	STEREO ENTER	Stereo	HDMI-SAT 0		0
V-AUX	V-AUX	SHIFT	+	AUX-HDD 7 Shift + 7	LEVEL TITLE	Title/Level	TITLE SOUND		Sound / Title
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT	+	USB 8 Shift + 8	^	Up	▲		Up
+ VOLUME	Volume +	+ VOL		Vol +	SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU		Menu / Home
VOLUME –	Volume -	VOL –		Vol -	<	Left/-	◀		Left
MUTE	Mute	DIMMER MUTE		Mute / Dimmer	SELECT	Select	OK		OK
HALL 1	Hall	TV 1		1	> +	Right/+	▶		Right
JAZZ 2	Jazz	DVD 2		2	TEST RETURN	Level	RETURN BACK		Back / Return
ROCK 3	Rock	CD-STB 3		3	v PRESET/CH	Down	▼		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER AV	Power AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
REC DISC SKIP	Rec/Disc Skip	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUDIO	Audio DVD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	I<< DVD	PRESET-	I<< / Preset-
	Play DVD	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+
	<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
	>> DVD	TUNE+	>> / Tune+
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HALL 1	1 DVD	TV 1	1
JAZZ 2	2 DVD	DVD 2	2
ROCK 3	3 DVD	CD-STB 3	3
ENTERTAINMENT 4	4 DVD	VIDEO 4	4
MUSIC 5	5 DVD	TAPE 5	5
TV THTR 6	6 DVD	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	7 DVD	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	8 DVD	USB 8	8
DD/DTS 9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9
NIGHT 0	0 DVD	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6.1/5.1 +10	+10 DVD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEREO ENTER	ENT DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LEVEL TITLE	Title/Level DV	TITLE SOUND	Sound / Title
^	Up DVD	▲	Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Menu/Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
- <	Left/- DVD	◀	Left
SELECT	Enter DVD	OK	OK
> +	Right/+ DVD	▶	Right
TEST RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back / Return
∨ PRESET/CH	Down DVD	▼	Down
DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	SHIFT + Power	Stop CD	HOLD Stop / Hold
System Power	Power	>> CD	TUNE+ >> / Tune+
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Volume +	VOL + Vol +
MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Volume -	VOL - Vol -
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	1 CD	TV 1 1
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	2 CD	DVD 2 2
DTV/CBL	SHIFT + TV 1 Shift + 1	3 CD	CD-STB 3 3
VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	4 CD	VIDEO 4 4
V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	5 CD	TAPE 5 5
Rec/Disc Skip CD	REC MODE Rec / Rec Mode	6 CD	TUNER 6 6
Pause CD	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	7 CD	AUX-HDD 7 7
6CH Input	SHIFT + USB 8 Shift + 8	8 CD	USB 8 8
I<< CD	PRESET- I<< / Preset-	9 CD	BLUETOOTH 9 9
Play CD	SLOW Play / Slow	0 CD	HDMI-SAT 0 0
>>I CD	PRESET+ >>I / Preset+	+10 CD	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
<< CD	TUNE- << / Tune-	Enter CD	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / -		Left
SELECT	Select	OK	OK
	Right / +		Right
TEST RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PRESET/CH	Down		Down
DISPLAY	Display CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT + USB 8	Shift + 8
I<< Tuner	I<< Tuner	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I Tuner	>>I Tuner	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
<< Tuner	<< Tuner	TUNE- <<	<< / Tune-
>> Tuner	>> Tuner	TUNE+ >>	>> / Tune+
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HALL 1	1 Tuner	TV 1	1
JAZZ 2	2 Tuner	DVD 2	2
ROCK 3	3 Tuner	CD-STB 3	3
ENTERTAINMENT 4	4 Tuner	VIDEO 4	4
MUSIC 5	5 Tuner	TAPE 5	5
TV THTR 6	6 Tuner	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	8 Tuner	USB 8	8
DD/DTS 9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9
NIGHT 0	0 Tuner	HDMI-SAT 0	0
STEREO ENTER	ENTER Tuner	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LEVEL TITLE	Title/Level Tune	TITLE SOUND	Sound / Title
^	Up Tuner	▲	Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Menu/Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
– <	Left/- Tuner	◀	Left
SELECT	Select Tuner	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right / + Tuner	Right		
Return Tuner	Back / Return		
Down Tuner	Down		
Display Tuner	Display / Media		