Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
USB DISC	Disc / USB	SHIFT + 1	Shift + 1
DOCK	Dock	SHIFT + 2	Shift + 2
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
AUX/DI	Aux / DI	SHIFT + 4	Shift + 4
MP3 LINE-IN	MP3 Line-In	SHIFT + 5	Shift + 5
TV	TV	SHIFT + 6	Shift + 6
AUDIO SYNC	Audio Sync	APP MEDIA	Media
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TITLE	Back / Title	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PREV/REW	I<< / Prev / REV		I<<
PREV/REW	I<< / Prev / REV		<<
NEXT/FFW	>>I / Next / FFV		>>I
NEXT/FFW	>>I / Next / FFV		>>
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause
TREBLE BASS	Bass / Treble	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
STOP	Stop		Stop
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
AMBISOUND	Ambisound	HOME SMART	Smart
TV VOL +	TV Vol +	CH +	Ch +
TV VOL –	TV Vol -	CH –	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM SELECT	Select / Program	PROG SLEEP	Sleep
SHUFFLE REPEAT	Repeat / Shuffle	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung