Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TXT/MIX	TXT / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH-	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
CH+	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
	Down		Down
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GREEN	Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE	Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
HOLD	Hold	HOLD — Stop / Hold		
INDEX	Index	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
SIZE	Size	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
SUBPAGE	Subpage	SURROUND — Eject / Surround		
PICTURE	Picture	FORMAT / PICTURE — Picture / Format		
SOUND	Sound	TITLE / SOUND — Sound / Title		