Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Aspect	Shift + Picture / Format
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
Audio / Nicam	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Recall	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Exit	Exit / Cancel / Clear
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
CH -	CH PAGE — CH- / Page-
TXT	GOTO TEXT — Text / Goto
Index	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
Mix	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
Subpage	SURROUND — Eject / Surround
Reveal / Subtitl	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Rec / Goto /	REC MODE — Rec / Rec Mode
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
List	LIST SMART — Smart / List
TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Play / Pause	SLOW — Play / Slow
Play / Pause	SHIFT + SLOW — Shift + Play /
Stop	HOLD — Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PVR Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
I <<	PRESET- — I << / Preset-
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
<<	TUNE- — << / Tune-
>>	TUNE+ — >> / Tune+