Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INPUT TV	Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
INPUT AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
VIERA LINK	Viera Link	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIERA TOOLS	Viera Tools	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BACK/RETURN	Back / Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡⃞]	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	[≡⃞] STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡i]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
–	Vol -	VOL –	Vol -
^	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
v	CH -	CH PAGE –	CH- / Page-
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Power ▼	SHIFT +	Shift + Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
v	CH - ▼	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
^	CH + ▼	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
II/I▸	Pause / Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
	I <<	PRESET-	I << / Preset -
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung