Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep		Sleep / Timer
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	Mode		D. Menu / Top
	4		4
	5		5
	6		6
	Audio Mode		Audio / Lang I/II
	7		7
	8		8
	9		9
	Sound Select		Sound / Title
	0		0
	Screen Mode		Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	i		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P -		CH- / Page-
	TV / Radio		TV/Radio /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
YELLOW Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
COLOR SYSTEM Color System	FORMAT PICTURE Picture / Format		
REVEAL Reveal	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return		
EXPAND Expand	MEDIA DISPLAY Display / Media		
SUB CODE Sub Code	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[. . . .]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
[≡i]	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
[≡□]	HOLD ■ Stop / Hold		