Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	i		Info
	Picture Size		Format
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input Select		AV
	Guide (EPG)		Guide
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute
	Freeze		+ Shift + Pause
	P↔P		Pre Ch
	P +		Ch +
	P -		Ch -
	Menu		Menu
	Return		Back
	Up		Up
	Left / ◁		Left
	Enter / CH Lis		Ok
	Enter / CH Lis		List
	Right / I>		Right
	Down		Down
	Audio I/II		Dual
	[....]		Subt
	Red		Red
	Green		Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow
Blue	Blue
I<< / [≡●]	I<<
>>I / [≡?]	>>I
<< / [≡▯]	<<
>> / [≡↕]	>>
Stop	Stop
Pause	Pause
[≡]	Text
Play	Play
TV	TV/R
Media	Media
Play Mode / Rec List	Smart
Play Mode / Rec List	+ Shift + Play
T-REC	3D
REC	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung