Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute	OK	Ok
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	FAV	Pre Ch
4	4	EPG	Guide
5	5	V+	Vol +
6	6	V-	Vol -
7	7	Audio	Dual
8	8	Info	Info
9	9	Zoom	Eject
0	0	P+	Ch +
AV	AV	P-	Ch -
TV / R	TV/R	Red / RCL	Red
Menu	Menu	Green / Pause	Green
Exit	Exit	Green / Pause	Shift + Pause
Up	Up	Yellow / SUB	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUB	Yel l ow / SUB	AD SUBT	Subt
TEXT	Bl ue / Text	D	Bl ue
TEXT	Bl ue / Text	REPEAT TEXT	Text
❚❚	❚❚	❚❚	Pause
◀❚	◀	⏮	I <<
❚▶	❚▶	⏭	>>I
●	●	REC MODE ●	Rec
▶	▶	PLAY MODE ▶	Pl ay
◀◀	◀◀	≪	<<
▶▶	▶▶	≫	>>
■	■	■	St op

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung