Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	POWER	Power	
SOURCE	SOURCE	TIMER AV	AV
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
S. MODE	S. MODE	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P. MODE	P. MODE	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	TEXT	REPEAT TEXT	Text
0	0	0	0
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CH +	/ \		Up
VOL +	>		Right
CH –	\ /		Down
VOL –	<		Left
MENU	MENU	OK	Ok
VOL +	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL –	VOL-	VOL –	Vol -
CH –	CH-	CH –	Ch -
CH +	CH+	+ CH	Ch +
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
SUBCODE	SUBCODE	AD SUBT	Subt
ZOOM	ZOOM	ZOOM	Eject
STILL	STILL		Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REVEAL	HOME SMART Smart		
RED	A Red		
GREEN	B Green		
YELLOW	C Yellow		
BLUE/HDMI	D Blue		
MIX	-/-- GUIDE Guide		
I/II	SOUND DUAL Dual		
HOLD	Stop		
CANCEL	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back		
INDEX	APP MEDIA Media		