Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL –	Tv Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
P +	P+	CH +	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	<<		<<
	I<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>I		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Title/TTX	Text
Repeat	Shift + Text
A-B	Media
Disc Menu	D. Menu
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung