Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power	Volume+	Vol +
Muting	Mute / Dimmer	Mode	Smart / List
Play / Pause	Play / Slow	Next/Prog+	CH+ / Page+
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Volume-	Vol -
Stop	Stop / Hold	Display	Display / Media
I<< / Tuning-	<< / Tune-	Prev./Prog-	CH- / Page-
>>I / Tuning+	>> / Tune+	Tape 1 Rec	1
I<< / Tuning-	I<< / Preset-	Tape 1 Rew	2
>>I / Tuning+	>>I / Preset+	Tape 1 Play	3
Sleep	Sleep / Timer	Tape 1 F.FWD	4
Program	TV/Radio /	Tape 1 Hall/Ats	5
Input/Source	AV / Input / RDS	CD/Theater	Red / Netflix / Search
MP3	Up	Repeat	Green / APP / Repeat
I<< / Tuning-	Left	Tape 2 Pre./eq	Yellow / YouTube / Repeat
Play / Pause	OK	CD Random	Blue / Prime Video / Random
>>I / Tuning+	Right		
Stop	Down		