Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLII PARA.	PLII PARA.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ADJUST	Adjust -	SHIFT + ▼	Shift + Down
DSP	DSP -	SHIFT + ◀	Shift + Left
POWER	Power	⏻	Power
CH/LEVEL	CH/Level Up	+ CH	Ch +
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH −	Ch -
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PTY SELECT	Up / PTY Selec	▲	Up
SEARCH M.	Down / Search M	▼	Down
EON PTY	Right / EON PT	▶	Right
EON TA	Left / EON TA	◀	Left
ENTER RDS	Enter / RDS	OK	Ok
OSD SETUP	Setup / OSD	SETTINGS OPT	Options
T.TONE MENU	Menu / T. Tone	TOP MENU MENU	Menu
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER RETURN	Return /	RETURN BACK	Back
PSCAN ■	Stop / P. Scan	■	Stop
TUN ◀◀	<< / Tune -	«	<<
TUNE + ▶▶	>> / Tune +	»	>>
PRE ⏮	I<< / Preset -	⏮	I<<
PRESET + ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I
TUNER 1	1 / Tuner	1	1
CD 2	2 / CD	2	2
AUX 3	3 / AUX	3	3
TAPE 4	4 / Tape	4	4
5	5	5	5
VIDEO1 6	6 / Video 1	6	6
VIDEO2 7	7 / Video 2	7	7
VIDEO3 8	8 / Video 3	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Adj ust +	SHIFT + ▲ Shi f t + Up
7CH Di r	3D
CH Sel / T/ V	TV/ R
SPK SET	Exi t
Aut o	Subt
DSP +	SHIFT + ▶ Shi f t + Ri ght
St er eo	Dual
CD	Gr een
AUDI O	Red
AUX	Yel l ow
TV	Bl ue
VCR	SHIFT + A Shi f t + Red
SAT	SHIFT + D Shi f t + Bl ue
CABLE	SHIFT + C Shi f t + Yel l ow
DVD	SHIFT + B Shi f t + Gr een
AUX Power /	SHIFT + ⏻ Shi f t + Power
AUX Rec	SHIFT + REC MODE Shi f t + Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX Pause	SHIFT + ❚❚ Shi f t + Pause
AUX Pl ay	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shi f t + Pl ay
AUX St op / P. Sca	SHIFT + ■ Shi f t + St op
AUX << / Tune	SHIFT + << Shi f t + <<
AUX >> / Tune	SHIFT + >> Shi f t + >>
AUX >>I / Pr eset	SHIFT + >>I Shi f t + >>I
AUX I << / Pr eset	SHIFT + I<< Shi f t + I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	AUDIO	A	Red
CD	CD	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
TV	TV	D	Blue
VCR	VCR	SHIFT + A	Shift + Red
DVD	DVD	SHIFT + B	Shift + Green
CABLE	CABLE	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + D	Shift + Blue
POWER	TV Power	⏻	Power
CH/LEVEL	TV CH/Level +	+ CH	Ch +
CH/LEVEL	TV CH/Level -	CH −	Ch -
CH SEL T/V	TV CH Sel. / T/	APP MEDIA	Media
MUTE	TV Mute	MUTE	Mute
VOLUME	TV Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME	TV Volume -	VOL −	Vol -
TUNER 1	TV 1	1	1
CD 2	TV 2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUX 3	TV 3	3	3
TAPE 4	TV 4	4	4
5	TV 5	5	5
VIDEO1 6	TV 6	6	6
VIDEO2 7	TV 7	7	7
VIDEO3 8	TV 8	8	8
9	TV 9	9	9
0	TV 0	0	0
POWER	CABLE Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CH SEL T/V	CABLE CH Sel.	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
MUTE	CABLE Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
VOLUME	CABLE Volume	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	SHIFT + 1	Shift + 1
CD 2	CABLE 2	SHIFT + 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX 3 CABLE 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
TAPE 4 CABLE 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 CABLE 5	SHIFT + 5 Shift + 5		
VIDEO1 6 CABLE 6	SHIFT + 6 Shift + 6		
VIDEO2 7 CABLE 7	SHIFT + 7 Shift + 7		
VIDEO3 8 CABLE 8	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 CABLE 9	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 CABLE 0	SHIFT + 0 Shift + 0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	A Red
CD	B Green
AUX	C Yellow
TV	D Blue
VCR	SHIFT + A Shift + Red
DVD	SHIFT + B Shift + Green
SAT	SHIFT + D Shift + Blue
CABLE	SHIFT + C Shift + Yellow
DVD Power	Power
DVD Menu /	TOP MENU MENU Menu
DVD Audio Sel.	SOUND DUAL Dual
DVD Subtitle	AD SUBT Subt
DVD Zoom	ECO 3D 3D
DVD OSD	PICTURE FORMAT Format
DVD Up	Up
DVD Left	Left
DVD Enter	OK Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Right	Right
DVD Down	Down
DVD Display	DISPLAY INFO Info
DVD Pause	Pause
DVD Play	PLAY MODE Play
DVD Stop / P. Scan	Stop
DVD <<	<<
DVD >>	>>
DVD I <<	I <<
DVD >>I	>>I
DVD 1	1
DVD 2	2
DVD 3	3
DVD 4	4
DVD 5	5
DVD 6	6
DVD 7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VIDEO3 8 DVD 8	8 8
9 DVD 9	9 9
0 DVD 0	0 0
POWER SAT Power	SHIFT + Power Shift + Power
CH/LEVEL SAT CH/Level +	SHIFT + CH + Shift + Ch +
CH/LEVEL SAT CH/Level -	SHIFT + CH − Shift + Ch -
CH SEL T/V SAT CH Sel.	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
MUTE SAT Mute	SHIFT + MUTE Shift + Mute
VOLUME SAT Volume +	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
VOLUME SAT Volume -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
TUNER 1 SAT 1	SHIFT + 1 Shift + 1
CD 2 SAT 2	SHIFT + 2 Shift + 2
AUX 3 SAT 3	SHIFT + 3 Shift + 3
TAPE 4 SAT 4	SHIFT + 4 Shift + 4
5 SAT 5	SHIFT + 5 Shift + 5
VIDEO1 6 SAT 6	SHIFT + 6 Shift + 6
VIDEO2 7 SAT 7	SHIFT + 7 Shift + 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VIDEO3 8 SAT 8	SHIFT + 8 Shift + 8
9 SAT 9	SHIFT + 9 Shift + 9
0 SAT 0	SHIFT + 0 Shift + 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	A Red
CD	B Green
AUX	C Yellow
TV	D Blue
VCR	SHIFT + A Shift + Red
SAT	SHIFT + D Shift + Blue
CABLE	SHIFT + C Shift + Yellow
DVD	SHIFT + B Shift + Green
CD Pause	Pause
CD Play	Play
CD Stop	Stop
CD I<<	I<<
CD >>I	>>I
CD 1	1
CD 2	2
CD 3	3
CD 4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD 5	5
CD 6	6
CD 7	7
CD 8	8
CD 9	9
CD 0	0
VCR Power	SHIFT + Power Shift + Power
VCR CH Sel.	SHIFT + MEDIA Shift + Media
VCR Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
VCR Play	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
VCR Mute	SHIFT + MUTE Shift + Mute
VCR >>	SHIFT + >> Shift + >>
VCR <<	SHIFT + << Shift + <<
VCR Volume -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
VCR Volume +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
VCR CH+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
VCR CH-	SHIFT + CH − Shift + Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	VCR Pause	SHIFT + II		
PSCAN	VCR Stop	SHIFT + ■		
TUNER 1	VCR 1	SHIFT + 1		
CD 2	VCR 2	SHIFT + 2		
AUX 3	VCR 3	SHIFT + 3		
TAPE 4	VCR 4	SHIFT + 4		
5	VCR 5	SHIFT + 5		
VIDEO1 6	VCR 6	SHIFT + 6		
VIDEO2 7	VCR 7	SHIFT + 7		
VIDEO3 8	VCR 8	SHIFT + 8		
9	VCR 9	SHIFT + 9		
0	VCR 0	SHIFT + 0		