Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
Recall	RETURN BACK Back
Sleep	PROG SLEEP Sleep
Nicam / A2	SOUND DUAL Dual
DVB	APP MEDIA Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV / AV	TIMER AV AV
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Cyan	D Blue
16:9	PICTURE FORMAT Format
TXT / CC	REPEAT TEXT Text
Display	DISPLAY INFO Info
Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Menu	TOP MENU MENU Menu
Up / CH +	▲ Up
Up / CH +	+ CH Ch +
Down / CH -	▼ Down
Down / CH -	CH – Ch -
Right / Vol +	▶ Right
Right / Vol +	+ VOL Vol +
Left / Vol -	◀ Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / Vol -	Vol -
Enter	Ok
Sound	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Exit	Exit
DVB Menu	D. Menu
FAV	Pre Ch
EPG	Guide
Page +	SHIFT + CH + — Shift + Ch +
Page -	SHIFT + CH - — Shift + Ch -
List	List
Radio	TV/R
Pause	Pause
Index	3D
Lucidity	Smart
Subpage	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Size	Eject
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Hold	Stop
Subtitle	Subt
Reveal	Options