Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
ZOOM	Red / Zoom	A	Red
SAT	Green / SAT	B	Green
	Yellow / Pause	C	Yellow
TV/RD	Blue / TV/RD	D	Blue
TV/RD	Blue / TV/RD	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTL	SUBTL	AD SUBT	Subt
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
ok	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Rec	REC MODE	Rec
+ PAG	Pag +	+ CH	Ch +
PAG −	Pag -	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Pause		Pause
SLOW	Slow	SHIFT +	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung