Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop
Pause	Pause
Rec	Rec
<<	<<
Play	Play
>>	>>
([/]	Format
Search	Shift + TV/R
☼	Menu
Tv Guide	Guide
List	List
Sources	AV
Smart Tv	Smart
Home	Shift + Smart
TV/Exit	Exit
Red	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Info	Info
Options	Options
Back	Back
Multiview	TV/R
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Netflix	Media
CH+	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	CH-	CH	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung