Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	RCL	Back
Info	Info	EPG	Guide
VCR	AV	Mute	Mute
TV / Radio	TV/R	Red / Audio	Red
RF	Smart	Red / Audio	Dual
Scan	Media	Green	Green
FAV	Pre Ch	Yellow / Subtitl	Yellow
1	1	Yellow / Subtitl	Subt
2	2	Blue / Sound L/F	Blue
3	3	Exit	Exit
4	4	Menu	Menu
5	5	Up / PR+	Ch +
6	6	Up / PR+	Up
7	7	Down / PR-	Ch -
8	8	Down / PR-	Down
9	9	Right / Vol +	Right
0	0	Right / Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left / Vol -	Left		
Left / Vol -	Vol -		
OK	Ok		
VCR / Page-	I <<		
TV/VCR / Page+	>>I		
TV/VCR / Page+	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		