Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FREEZE	Freeze	SHIFT +	Shift + Pause
PIC MODE	Pic Mode	PICTURE FORMAT	Format
PIC SIZE	Pic Size	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
100	100	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
C.CAPTION	C. Caption	HOME SMART	Smart
▲ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH ▼	CH-	CH –	Ch -
CH RTN	CH RTN	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
BACK	Left / Back CE	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
NEXT	Right / Next C	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EJECT	Ej ect	ZOOM	Ej ect		
PAUSE/STEP	Pause / St ep	II	Pause		
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
STOP	St op	■	St op		
SKIP	I << Ski p	I<<	I <<		
SKIP	>>I Ski p	>>I	>>I		
REW	<< REW	<<	<<		
FF	>> FF	>>	>>		