Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red / Netflix / Search
Green / I-II	Sound / Title
Green / I-II	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[i+]	Info / Angle
[⇕]	Display / Media
[▯]	AV / Input / RDS
[?]	Smart / List
Smart Audio	Audio / Lang I/II
Radio	TV/Radio /
Smart Picture	Picture / Format
Menu	Menu / Home
Up	Up
[≡]	Text / Goto
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Sleep	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		