Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV Direct	TV Direct	LIST SMART	Smart / List
Power DVD	Power DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Power VCR	Power VCR	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Power Audio	Power Audio		Power
Power STB	Power STB	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Power TV	Power TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DVD	DVD	DVD 2	2
VCR	VCR	VIDEO 4	4
TV	TV	TV 1	1
FM/AM	FM/AM	TUNER 6	6
TV/Video	Tv/Video	TAPE 5	5
Muting	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Channel +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume+	Volume+	VOL +	Vol +
Channel -	Channel -	CH PAGE -	CH- / Page-
Volume-	Volume-	VOL -	Vol -
ON SCREEN DISPLAY	Display/On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ANALOG/DIGITAL INPUT	Analog/Digital Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SMART S. SETUP	Smart S Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BASS BOOST	Bass Boost	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TONE	C. Tone	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
A.POSITION	A. Position	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEST	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
EFFECT	Effect	ANGLE INFO	Info / Angle
DECODE	Decode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SUBWFR +	Subwfr+		Right
CENTER +	Center+		Up
L-SUR +	Surr L+	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
R-SUR +	Surr R+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
SUBWFR -	Subwfr-		Left
CENTER -	Center-		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Surr L-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -				
	Surr R-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH+ /				

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Audio	Power
Power Tv	Shift + Power
FM/AM	Eject / Surround
Tv Vol +	Vol +
Channel + TV	CH+ / Page+
Tv Vol -	Vol -
Channel - TV	CH- / Page-
Tuning- FM/AM	<< / Tune-
FM Mode FM/AM	Smart / List
Tuning+ FM/AM	>> / Tune+
Memory FM/AM	Menu / Home
TA/News/Info	Info / Angle
TA/News/Info	Up
PTY- FM/AM	Left
PTY+ FM/AM	Right
PTY Search	Down
PTY Search	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display FM/AM	Display / Media
1 FM/AM	Shift + 1
1 TV	1
2 FM/AM	Shift + 2
2 TV	2
3 FM/AM	Shift + 3
3 TV	3
4 FM/AM	Shift + 4
4 TV	4
5 FM/AM	Shift + 5
5 TV	5
6 FM/AM	Shift + 6
6 TV	6
7 FM/AM	Shift + 7
7 TV	7
8 FM/AM	Shift + 8
8 TV	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
9	9 TV	BLUETOOTH 9	9		
TV RETURN 10	10 FM/AM	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
TV RETURN 10	10/Tv Return TV	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
0	0 TV	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10/100+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
100+ +10	+10 TV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power DVD		Power
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Top Menu		D.Menu / Top
	>>		>> / Tune+
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Shift + Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Set Up		Setup / OPT /
	Down		Down
	On Screen		Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Title Group		Shift + Sound / Title
	Return		Back / Return
	DVD Zoom		Zoom / Size
	1		1
	2		2
	3		3
	VFP Progressiv		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	←		Left
	7		7
	8		8
	9		9
	Angle		Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV RETURN 10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DIMMER	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ANALOG/DIGITAL INPUT	Input Analog/Digital	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
EFFECT	HDD Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title		
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Shift + Power	3 VCR	Shift + 3
Power STB	Power	3 STB	3
VCR	Shift + Guide / EPG / -/--	4 VCR	Shift + 4
Muting	Mute / Dimmer	4 STB	4
Channel +	CH+ / Page+	5 VCR	Shift + 5
Volume+	Vol +	5 STB	5
Channel -	CH- / Page-	6 VCR	Shift + 6
Volume-	Vol -	6 STB	6
Play VCR	Play / Slow	7 VCR	Shift + 7
<< VCR	<< / Tune-	7 STB	7
Stop/Memory	Stop / Hold	8 VCR	Shift + 8
Pause VCR	Pause / Step / Freeze	8 STB	8
>> VCR	>> / Tune+	9 VCR	Shift + 9
1 VCR	Shift + 1	9 STB	9
1 STB	1	+10 TV	Guide / EPG / -/--
2 VCR	Shift + 2	0 VCR	Shift + 0
2 STB	2	0 STB	0