Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Direct	Smart / List	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Power DVD	Red / Netflix / Search	Sleep	Sleep / Timer
Power VCR	Green / APP / Repeat	Analog/Digital Input	AV / Input / RDS
Power Audio	Power	Smart S Setup	Setup / OPT /
Power STB	Yellow / YouTube / Repeat	Bass Boost	Audio / Lang I/II
Power TV	Blue / Prime Video / Random	C. Tone	Subtitle / EQ
DVD	2	A. Position	D.Menu / Top
VCR	4	Test Tone	Text / Goto
TV	1	Effect	Info / Angle
FM/AM	6	Decode	TV/Radio /
Tv/Video	5	Surround	Eject / Surround
Muting	Mute / Dimmer	Subwfr+	Right
Channel +	CH+ / Page+	Center+	Up
Volume+	Vol +	Surr L+	Shift + Vol +
Channel -	CH- / Page-	Surr R+	Shift + CH+ /
Volume-	Vol -	Subwfr-	Left
Display/On Screen	Display / Media	Center-	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Surr L-	SHIFT + VOL – Shift + Vol -		
Surr R-	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Audio	Power
Power Tv	Shift + Power
FM/AM	Eject / Surround
Tv Vol +	Vol +
Channel + TV	CH+ / Page+
Tv Vol -	Vol -
Channel - TV	CH- / Page-
Tuning- FM/AM	<< / Tune-
FM Mode FM/AM	Smart / List
Tuning+ FM/AM	>> / Tune+
Memory FM/AM	Menu / Home
TA/News/Info	Info / Angle
TA/News/Info	Up
PTY- FM/AM	Left
PTY+ FM/AM	Right
PTY Search	Down
PTY Search	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display FM/AM	Display / Media
1 FM/AM	Shift + 1
1 TV	1
2 FM/AM	Shift + 2
2 TV	2
3 FM/AM	Shift + 3
3 TV	3
4 FM/AM	Shift + 4
4 TV	4
5 FM/AM	Shift + 5
5 TV	5
6 FM/AM	Shift + 6
6 TV	6
7 FM/AM	Shift + 7
7 TV	7
8 FM/AM	Shift + 8
8 TV	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9		
9	9 TV	BLUETOOTH 9		
TV RETURN 10	10 FM/AM	SHIFT + PC FAV MARKER		
TV RETURN 10	10/Tv Return TV	SHIFT + HDMI - SAT 0		
0	0 TV	HDMI - SAT 0		
100+ +10	+10/100+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG		
100+ +10	+10 TV	PC FAV MARKER		

Shift + 9

Shift + Fav / Marker / PC

Shift + 0

Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power DVD		Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left	SHIFT +	Shift + Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
	On Screen	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Title Group	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	VFP Progressive	LIST SMART	Smart / List
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	←		Left
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV RETURN 10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DIMMER	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ANALOG/DIGITAL INPUT	Input Analog/Digital	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
EFFECT	HDD Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title		
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	SHIFT + Power (Shift + Power)
Power STB	Power
VCR	SHIFT + GUIDE EPG (Shift + Guide / EPG / -/--)
Muting	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)
Channel +	CH+ / Page+
Volume+	Vol +
Channel -	CH- / Page-
Volume-	Vol -
Play VCR	Play / Slow
<< VCR	<< / Tune-
Stop/Memory	Stop / Hold
Pause VCR	Pause / Step / Freeze
>> VCR	>> / Tune+
1 VCR	SHIFT + 1 (Shift + 1)
1 STB	1
2 VCR	SHIFT + 2 (Shift + 2)
2 STB	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 VCR	SHIFT + 3 (Shift + 3)
3 STB	3
4 VCR	SHIFT + 4 (Shift + 4)
4 STB	4
5 VCR	SHIFT + 5 (Shift + 5)
5 STB	5
6 VCR	SHIFT + 6 (Shift + 6)
6 STB	6
7 VCR	SHIFT + 7 (Shift + 7)
7 STB	7
8 VCR	SHIFT + 8 (Shift + 8)
8 STB	8
9 VCR	SHIFT + 9 (Shift + 9)
9 STB	9
+10 TV	Guide / EPG / -/--
0 VCR	SHIFT + 0 (Shift + 0)
0 STB	0